


スプリンクラーセットの繋げ方

~~~~~ 用意するもの

スターターを直接ポンプに取り付ける場合

50 ポンプ




φ50 の場合

50 スターター

50 ソケット

ハイプレッシャーホース 1.2 m

50 ポンプ




φ40 の場合

40 スターター

50×40 ソケット


ハイプレッシャーホース 1.2 m

ホースで延長する場合 (スターターをホースに取り付ける場合)



ホース (女×女)

スターター



エンドプラグ

ハイプレッシャーホース 1.2 m